LIXIL
INAX

洗面化粧台　くもり止めコート鏡のお手入れ

くもり止めコート

品番末尾に「U」がつくものがくもり止めコートとなっています。
例）くもり止めｺｰﾄあり：MAR1－753TXJU
　　くもり止めｺｰﾄ無し：MAR1－753TXJ　品番の調べ方はこちら

1面鏡



2面鏡：左側のみ
（＝大きい鏡）



3面鏡：中央のみ

5面鏡：2枚

くもり止めコートのコーティング範囲

■お手入れ方法

毎日のお手入れ

鏡表面を**やわらかい布**で水ぶきした後、
乾いた**やわらかい布**で水分を取ってください。

週１回のお手入れ

やわらかい布に薄めた食器用中性洗剤（無色）をふくませて固くしぼり、鏡表面の汚れをふき取ります。

用意するもの

やわらかい布

住宅用
洗剤

食器用
中性洗剤
（無色）

お願い

くもり止めコートのお手入れには、研磨剤入りのクレンザーや、古い固くなった布などは使用しないでください。
※表面の樹脂膜にキズが付くと修復できません。
　キズや色がついたところは強くこすらないでください。

●鏡表面が変色変形した場合やキズがついた場合は補修できません。※有料修理による鏡の交換となります。

※古い固くなった布は使用しないでください。樹脂膜(くもり止めコート)にキズが付いたり、コートをはがす恐れがあります。
布は新しいものに近いやわらかいタオル等がおすすめです。

変色した場合・・・

コットンに中性洗剤（無色）を染みこませたものを1～2時間貼り付けたあと、水を含ませたやわらかいタオル等でふくことで、薄めることができます。毛染液・化粧品、液体うがい薬などが付くと、表面が変色（着色）し、とれなくなるのでつけないようにしてください。

歯磨き粉がついた場合・・・

水を含ませたやわらかい布で軽くふき取ってください。

ワンポイント

効果がおちてきたら、うすめた食器用中性洗剤（無色）をやわらかい布にしみ込ませ、表面をふいてください。食器用中性洗剤に含まれる界面活性剤がくもり止め効果をより長持ちさせます。